滨捷面板 16P手轮焊接图

2012, 05, 12

手轮外线 (手轮盒)				手轮内线 (操作箱内)					
手轮功能	线色	线色	16P公	接线位名	16P母	加长线色	线色	DB15P公	号码
编码盘+	白	红	1	编码脉冲盘	1	红	红	12	5/12V
编码盘-	深蓝	黑	2		2	红黑	黑	11	0V
编码盘A	紫	橙	3		3	粉	橙	9	HA
编码盘B	浅绿	透明黄	4		4	粉黑	透明黄	10	HB
指示灯-	棕+屏蔽	蓝黑+屏蔽	5	LED灯	5	白+屏蔽	蓝黑+屏蔽	14	D-
指示灯+	天蓝黑	白	6		6	白黑	白	13	D+
X轴	绿	棕	7	选轴波段	7	蓝	棕	5	HX
Y轴	橙	绿	8		8	蓝黑	绿	6	HY
Z轴	透明	浅蓝	9		9	棕	浅蓝	7	HZ
4轴	黑	深蓝	10		10	棕黑	深蓝	8	H4
5轴		草绿	15		15	紫黑	草绿	15	H5
倍率*1	红	灰	11	倍率波段	11	橙	灰	2	X1
倍率*10	灰	透明白	12		12	橙黑	透明白	3	X10
倍率*100	粉	透明黑	13		13	紫	透明黑	4	X100
COM	黄	绿黑	14	公共端	14	黄	绿黑	1	COM
OFF		粉色	16	OFF	16				